

## FASI DELL'APPLICAZIONE



1. posizionare la banda  
SILENT-E TRIM



2. srotolamento dei teli



3. stesura rotoli successivi



4. stabilizzazione del manto  
tramite nastratura delle giunzioni.



5. posizionamento della rete  
antiritiro del massetto di  
regolarizzazione



6. getto del massetto  
di regolarizzazione



7. massetto finito



8. posa pavimento finito